



Vallado para huertos solares


Estilo 1




Estilo 2




Estilo 3




Opciones de post-instalación



GM-FC-01
Enterrado



GM-FC-03
Apilamiento




GM-FC-02
Fusible de tierra



Post instalación



1. Introducir la pica en el suelo



2. Poner el poste en el tornillo del suelo




3. Ajusta la altura del poste




4. Fije el poste y el tornillo de tierra con pernos

Estilos de conexión de malla metálica



No	Item No	Altura	Estilo de la valla	Montaje	Poste	D del cable	Base
01	GM-FC-01	800	Media caña	Enterrado	40*40*2.0	φ3.0	Base de hormigón
02	GM-FC-01	1000	Media caña	Enterrado	40*40*2.0	φ3.0	Base de hormigón
03	GM-FC-01	1200	Media caña	Enterrado	40*40*2.0	φ3.0	Base de hormigón
04	GM-FC-01	1500	Media caña	Enterrado	40*40*2.0	φ3.0	Base de hormigón
05	GM-FC-01	1800	Media caña	Enterrado	40*40*2.0	φ3.0	Base de hormigón
06	GM-FC-02	800	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Tornillo de tierra
07	GM-FC-02	1000	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Tornillo de tierra
08	GM-FC-02	1200	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Tornillo de tierra
09	GM-FC-02	1500	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Tornillo de tierra
10	GM-FC-02	1800	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Tornillo de tierra
11	GM-FC-03	800	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Puesto de pilotaje
12	GM-FC-03	1000	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Puesto de pilotaje
13	GM-FC-03	1200	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Puesto de pilotaje
14	GM-FC-03	1500	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Puesto de pilotaje
15	GM-FC-03	1800	Media caña	apilamiento	φ48*2.0	φ3.0	Puesto de pilotaje

Puerta sencilla



Puerta doble

